



Lors du décollage, assurez-vous que le kite soit bien en bord de fenêtre. Si le bord d'attaque de l'aile penche sous le vent, l'aile est en dehors de la fenêtre, en revanche, si le bord d'attaque penche vers le vent, l'aile se trouve dans la zone de puissance. La photo du milieu montre une aile en bord de fenêtre, bien équilibrée et prête au décollage.

Il est impératif que la personne tenant l'aile ne la lâche qu'après avoir reçu l'autorisation du pilote (voir page 39).