



6 – Une fois votre barre convenablement roulée et les lignes bloquées, attrapez votre aile, mettez la à l'envers et utilisez votre boudin comme flotteur.



7 - rapprochez les oreilles en vous servant de l'une des brides de ligne avant. Si cette opération s'avère difficile à cause de la pression du bord d'attaque, dégonflez-le légèrement.

Attention, si vous souhaitez dégonfler légèrement votre boudin, utilisez votre valve de gonflage et non de dégonflage. Vous pourrez ainsi contrôler le débit et éviter de vous retrouver avec un kite complètement dégonflé qui ne vous servirait plus à rien.