

Erreurs fréquentes

- **Je ne sors pas de l'eau.** Surement parce que votre kite n'est pas assez dans la zone de puissance.
- **Je sors de l'eau trop violemment.** Vous plongez votre kite trop fort dans la zone de puissance. Modérez ses mouvements pour réduire sa force.
- **Je sors de l'eau mais la planche dérape et je tombe en arrière.** Vous appuyez sur vos 2 jambes au moment du water Start. Concentrez-vous exclusivement sur votre jambe arrière pour remédier au problème.